

Сканматик 2.21.1 Таблица применимости ИЖ

Сокращения:

ПЕ – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

Система	Диагностические режимы						
	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
Двигатель							
Bosch M1.5.4 R83	+	+	+	+	+	+	-
Январь 5.1 Е2	+	+	+	+	+	+	Пропуски воспламенения, Таблицы топливоподачи
Январь 7.2 RCO	+	+	+	+	+	+	Сервисные записи
Январь 7.2 Е2	+	+	+	+	+	+	Пропуски воспламенения Таблицы топливоподач, Сервисные записи
Микас 7.6	+	+	+	+	+	-	Сервисные записи
Микас 11 Euro2	+	+	+	+	+	+	Сервисные записи, пропуски воспламенения.