

Сканматик 2.21.1 Таблица применяемости Great Wall

Сокращения: **ECM** – Модуль управления двигателем; **TCM**–Модуль управления АКПП; **ABS**–Антиблокировочная система тормозов; **SRS**–Подушки безопасности; **BCM**–Модуль кузовной электроники; **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт.

HAVAL H2		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	ME17.8.8	+	+	+	+	
TCM	TCU / HAVAL H2	+	+	+	+	
ABS	ABS H2	+	+	+	+	
ABS	ESP H2	+	+	+	+	Калибровка датчика ускорения
SRS	SRS H2	+	-	+	+	
BCM	BCM H2	+	+	+	+	
ICM	Щиток приборов H2	+	+	+	+	Сброс и изменение межсервисного интервала
AC	AC H2 RED/BLUE	+	+	+	+	
ALS	ALS H2	+	+	+	+	
CD	CD H2	-	-	-	+	
CMS	CMS H2	+	-	+	+	
EPS	Электроусилитель рулевого управления H2	+	-	+	+	
ESCL	ESCL H2	-	-	+	+	
GW	Gateway H2	-	-	+	+	
PEPS	Система доступа без ключа H2	-	-	+	+	
RVC	Камера заднего вида H2	-	-	+	+	
SAS	Датчик положения руля	+	-	+	+	Калибровка
TOD	TOD H2	+	+	+	+	
HOVER H3		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	Delphi MT20U	+	+	+	+	
ECM	Delphi MT20U2/MT22U	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ, сброс адаптаций
ECM	Delphi MT80 (2.0 Turbo)	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ, сброс адаптаций
ABS	BOSCH 8.1/22	+	+	+	+	
ABS	BOSCH 9	+	+	+	+	
SRS	JINGHENG (5WK43689)	+	-	+	+	
SRS	SRS.0/K-LINE	+	-	+	+	
SRS	SIEMENS SRS	-	-	+	+	Тест предупр. Ламп и сигналов
SRS	TRW SRS	+	-	+	+	
BCM	BCM Tongzhi	+	+	+	+	Конфигурация, привязка брелоков
BCM	BCM Delphi	+	+	+	+	Конфигурация, привязка брелоков
ICM	K5(N2)-ICM	+	+	+	+	
IMMO	Delphi IMMO для MT20U2/TM22U	-	+	+	+	Информация, обучение ключей, синхронизация блоков, чтение PIN кода из ЭСУД.
HOVER H5		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	Delphi MT20U	+	+	+	+	
ECM	Delphi MT20U2/MT22U	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ,

					сброс адаптаций
ECM	4D20 Delphi DCM 3.7	+	+	+	Кодирование форсунок, конфигурация
ECM	BOSCH V50 DIESEL	+	+	+	
ECM	4D63T	+	+	+	
TCM	K5(N2)-TCU	+	+	+	
ABS	BOSCH 8.1/22	+	+	+	
ABS	K5(N2)-ABS	+	+	+	Конфигурация, калибровка д.ускорения, датчика рул.упр.
SRS	K5(N2)-ABM	-	-	+	+
SRS	SRS.0 (K-LINE)	+	-	+	+
SRS	SIEMENS SRS	-	-	+	Тест предупр. ламп сигнализации
SRS	TRW SRS	+	-	+	+
BCM	BCM Tongzhi	+	+	+	Конфигурация, привязка брелоков
BCM	BCM Delphi	+	+	+	Конфигурация, привязка брелоков
ICM	K5(N2)-ICM	+	+	+	+
IMMO	Delphi IMMO для MT20U2/TM22U	-	+	+	Информация, обучение ключей, синхронизация блоков, чтение PIN кода из ЭСУД.
IMMO	Delphi IMMO для DCM 3.7	-	+	+	Информация, обучение ключей, синхронизация блоков.
HAVAL H6		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС
Дополнительно					
ECM	Bosch ME7.9.7 CAN (4G15T)	+	+	+	+
ECM	Bosch ME17.8.8 CAN (4G15T)	+	+	+	+
ECM	Delphi MT20U2/MT22U	+	+	+	+
ECM	Delphi DCM 3.7 (4D20)	+	+	+	+
ABS	Bosch ABS/ESP9	+	+	+	+
SRS	Avtoliv H6	+			
BCM	BCM Delphi (AABDN)	+	+	+	+
BCM	BCM UAES (AAPC)	+	+	+	+
ICM	ICM Deke	-	-	+	+
ICM	ICM CYM	-	-	+	+
AC	AC CHB021	-	-	+	+
AC	AC CHB022	+	+	+	+
CD	CD Huayang (после 2013)	-	-	+	+
CD	CD Hangsheng (после 2013)	-	-	+	+
PAS	PAS Hover H6	-	-	+	+
ALS	ALS H6 (после 2013)	+	+	+	+
GW	GW H6	-	-	+	+
PEPS	PEPS H6	+	+	+	+
HOVER M4		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС
Дополнительно					

ECM	M797	+	+	+	+	Сброс адаптаций
ABS	BOSCH 8.1/28	+	+	+	+	
SRS	CH04 Autoliv	+	-	+	+	
IMMO	SIEMENS STEC	+	-	+	+	Привязка ключей, привязка блоков и др.
WINGLE		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	Delphi MT20U	+	+	+	+	
ECM	Delphi MT20U2/MT22U	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ, сброс адаптаций
ECM	BOSCH M7.8	+	+	+	+	
ECM	BOSCH V50 DIESEL	+	+	+	+	
ABS	BOSCH 8.1/22	+	+	+	+	
ABS	K5(N2)-ABS	+	+	+	+	Конфигурация, калибровка д.ускорения, датчика рул.упр.
SRS	JINGHENG (5WK43689)	+	-	+	+	
IMMO	Delphi IMMO для MT20U2/TM22U	-	+	+	+	Информация, обучение ключей, синхронизация блоков, чтение PIN кода из ЭСУД.
DEER, SAFE		ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	Дополнительно
ECM	Delphi MT20U2	+	+	+	+	Адаптация ДПКВ, сброс адаптаций
ECM	Bosch M1.5.4	+	+	+	+	Сброс обучения